

Har du nogensinde tænkt på, hvordan den ideelle gasflaske skulle se ud? Her er den!

Den første gasflaske til oxygen, acetylen og argon og argonblandinger med integreret flaskeventil, reduktionsventil og beskyttelseshætte - klar til brug.

ALTOP bringer dig på forkant med udviklingen.



Air Liquide Danmark A/S er Danmarks førende industrigasselskab. Virksomheden er et selskab i Air Liquide-gruppen, der med sine aktiviteter i 65 lande ikke alene er verdens største industrigas-koncern, men også førende når det gælder udvikling af gasser, udstyr og applikationer.

Sammen med vores søsterselskaber i Sverige og Norge indgår vi i en fælles skandinavisk organisation med ressourcer til at tilbyde alle kunder en meget høj grad af service, også på tværs af landegrænserne.

Vores kunder findes inden for de fleste områder, bl.a. jern- og maskinindustrien, kemi, elektronik, fødevarer og miljø samt i sundhedssektoren.

Vi hjælper vores kunder med at udnytte gasteknikkens enestående muligheder bedst muligt. Fra den indledende behovsanalyse, forsøg, installation og uddannelse frem til den optimalt indkørte proces. Derudover kan vi tilbyde en række forskellige services, bl.a. serviceeftersyn og automatiske gasleverancer samt individuelle løsninger tilpasset til kundens behov.

Takket være vores strategisk placerede produktionsenheder, effektive transportorganisation og mere end 350 salgssteder tilbyder vi hurtige og sikre gasleverancer overalt i Skandinavien.

ALTOP

Flaskeventil, reduktionsventil og flaskehætte i ét er en verdensnyhed i gasflaskernes verden



Sikkerhed



ALTOP er resultatet af et omfattende udviklingsarbejde udført i samarbejde med et stort antal brugere af oxygen, acetylen, argon og argonblandinger.

Brugervenlighed

Økonomi



Altop giver en betydelig tidsbesparelse, større sikkerhed og brugervenlighed. Samtidig opnås et mindre gasforbrug, ingen udgifter til køb og vedligeholdelse af reduktionsventiler. Altop bringer dig et skridt foran.



Lettere håndtering

Beskyttelseshætten med en knop i toppen og håndtaget på siden gør det lettere og sikrere at håndtere flasken.



Hurtig betjening

ON/OFF armen sørger for øjeblikkelig lukning af flasken. Samtidig viser armens position tydeligt, om flasken er åben eller lukket.



Beskyttelseshætten

Som aldrig tages af flasken, beskytter ventilenheden effektivt mod f.eks. slag.

Konstant visning af indholdet

Den indbyggede indholdsmåler viser indholdet i flasken, selv når den ikke er i brug.



Ingen tidsspilde

ALTOP er klar til brug. Derfor mindre spildtid til klargøring.



Ingen ødelagte ventiler

Reduktionsventilen er beskyttet. Der er ingen udgifter til udskiftning af ventiler.



Periodisk kontrol

Hver gang en ALTOP-flaske bliver fyldt, kontrolleres alle ventilenhedens funktioner.

Korrekt tryk/flow

Ingen risiko for et for højt tryk. Gassen er klar til brug med det korrekte arbejdsdruk/flow.



Hurtig tilslutning

Slangen tilsluttes på et øjeblik med lynkobling til argon og argonblandinger og med gevindtilslutning til oxygen og acetylen.



Intet spild

Det er slut med flaskeventiler, der ikke er lukket ordentligt, og med flasker der returneres halvtomme.

Enkel indstilling

AF FLOWET TIL ARGON/ARGONBLANDING ELLER TRYKKET TIL OXYGEN OG ACETYLEN.

Ved hjælp af reguleringsventilen og flowmetret eller manometret justeres og aflæses gasflow og arbejdsdruk.