



## *Affedtede rør for tekniske og medicinske rørinstallationer*



Hede Nielsen lagerfører et bredt sortiment af hårde kobberrør fra  $\varnothing$  10 mm til  $\varnothing$  28 mm.

Kobberrørene opfylder bl.a. følgende normer: DIN 8905 samt DIN VDE 0750 del 211.

Rørene leveres i længder af 5 meter og er naturligvis afproppede i enderne.



Ligeledes lagerfører vi affedtede sømløse hydraulikør i størrelserne  $\varnothing$  15 mm og  $\varnothing$  28 mm.

Disse rør opfylder bl.a. følgende normer: DIN 17179

Til ovenstående rør lagerføres ligeledes et stort program af forskellige loddefittings, både til kobber og stålrør, disse kan også leveres affedtede.



Udover ovenstående kan vi, med vores vaskeanlæg tilbyde Dem effektiv afvaskning af deres egne rør, både i længder mellem 5 og 6 meter eller i ruller.

Rørene vaskes ved hjælp af alkalisk sæbe og helt uden brug af opløsningsmidler, hvilket gavner både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø. Udover at fjerne fedtstoffer fjernes de fleste typer snavs og urenheder.

Vi udfærdiger gerne dokumentation for afvaskningen.

Ligeledes er vi leveringsdygtige i diverse former for rørophæng, loddetråd samt specielle fittings for gasinstallationer.

Til specialgasser har vi et særskilt program i rustfrie rør. Dette program omfatter rør i alle kvaliteter, samt fittings til forskellige former for samlingsmetoder m.m.

Der tages forbehold for evt. trykfejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

HEDE NIELSEN A/S

Godsbanegade 2 - Postboks 509 - 8700 Horsens - Danmark - Telefon (+45) 76 25 25 25 - Telefax (+45) 76 25 25 35  
Høje Taastrupvej 42 - Postboks 210 - 2630 Taastrup - Danmark - Telefon (+45) 43 55 50 50 - Telefax (+45) 43 55 50 60

E-mail: [info.denmark@airliquide.com](mailto:info.denmark@airliquide.com) - Internet homepage <http://www.airliquide.dk/>